

Kurzanleitung HRT STP8/9– Sepura (nPol)

Stand Dezember 2020
V41

Navigations-Drehknopf
1. Lautstärkeregelung
2. Einstellungen: In Kombination mit der Ein/Aus Taste, Schnellzugriff auf Gruppen, Status und Profile (optional)

LED rot grün orange
Gerät im Normalzustand, LED ist aus
Ampelfunktion beim Sprechen:
rot Senden
Grün Empfangsbereitschaft/ Empfangen
Beim Akkuladen: **orange**
Wird **grün**, wenn der Akku voll ist.
Blinkt **rot**, wenn der Akku schwach wird.


Ein/Aus Taste (Mode Taste)
Einschalten 1x kurz drücken
Ausschalten so lange gedrückt halten bis im Display erscheint „Gerät schaltet ab“
1x drücken Rufgruppenwechsel
2x drücken Anzeige FMS-Status-Auswahl
3x drücken Profilauswahl (optional)

Sidekey-Taste
schneller Wechsel von TMO- und DMO-Modus

PTT-Taste
1. Sprechtaete
2. Kurz drücken = Auswahlbestätigung nach Gruppenwechsel

Kontexttaste links
kurz drücken = Display Schriftgröße klein/groß

Telefon Taste grün
(Gesprächsannahme Vollduplex)

Stern Taste 
lang drücken = Tastensperre
ABER: senden über PTT möglich

Raute Taste
Position senden an ILS (Belegung individuell)



Notruf über Notruftaste
Wird ausgelöst nach zwei Sekunden drücken (um eigenen Notruf zu beenden Taste zwei Sekunden drücken oder Rote Telefontaste drücken und bestätigen)

Blaue LED blinkt 
zeigt eine neue Nachricht oder einen verpassten Anruf 

Verpasste Ereignisse aufrufen
Nachricht oder Anrufe

Navigationstaste links
Im Menü nach links

Navigationstaste rauf
Menüebene rauf

Navigationstaste rechts
Im Menü nach rechts

Navigationstaste runter
1x drücken = Aufruf des Menüs
2x drücken = Menüebene nach unten

Kontexttaste rechts
kurz drücken = SMART Menü:
1: Favoriten
2: TMO / DMO
3: Position senden
4: Hilferuf

Telefon Taste rot
1. Gespräch beenden oder abweisen
2. lang drücken = zurück zum Grundbildschirm

Alphanumerische Tasten
Kurz drücken, Nummernwahltaste Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
Lang drücken,
Status wird gesendet
Status 0: Prio Sprechen
Status 1: E-bereit Funk
Status 2: E-bereit Wache
Status 3: Einsatzübernahme
Status 4: Einsatzort
Status 5: Sprechwunsch
Status 6: Nicht E-bereit
Status 7: Einsatzgebunden
Status 8: Bed. Verfügbar
Status 9: Quittung/Fremdan

Hinweis:
Die GPS-Funktion der Geräte ist immer aktiv!